




TABLEAU DES INDICES DE CHARGES ET DE VITESSES DES PNEUS, EN ROUGE LES PLUS COURANTS POUR LES REMORQUES.

CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		CHARGE EN KG		C O D E	V I T E S S E
I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E	I N D I C E	C H A R G E		
0	45	35	121	70	335	105	925	140	2500	175	6900	210	19000	245	51500			A1	5
1	46,2	36	125	71	345	106	950	141	2575	176	7100	211	19500	246	53000			A2	10
2	47,5	37	125	72	355	107	975	142	2650	177	7300	212	20000	247	54500			A3	15
3	48,7	38	132	73	365	108	1000	143	2725	178	7500	213	20600	248	56000			A4	20
4	50	39	136	74	375	109	1030	144	2800	179	7750	214	21200	249	58000			A5	25
5	51,5	40	140	75	387	110	1060	145	2900	180	8000	215	21800	250	60000			A6	30
6	53	41	145	76	400	111	1090	146	3000	181	8250	216	22400	251	61500			A7	35
7	54,5	42	150	77	412	112	1120	147	3075	182	8500	217	23000	252	63000			A8	40
8	56	43	155	78	425	113	1150	148	3150	183	8750	218	23600	253	65000			B	50
9	58	44	160	79	437	114	1180	149	3250	184	9000	219	24300	254	67000			C	60
10	60	45	165	80	450	115	1215	150	3350	185	9250	220	25000	255	69000			D	65
11	61,5	46	170	81	462	116	1250	151	3450	186	9500	221	25750	256	71000			E	70
12	63	47	175	82	475	117	1285	152	3550	187	9750	222	26500	257	73000			F	80
13	64	48	180	83	487	118	1320	153	3650	188	10000	223	27250	258	75000			G	90
14	67	49	185	84	500	119	1360	154	3750	189	10300	224	28000	259	77500			J	100
15	69	50	190	85	515	120	1400	155	3875	190	10600	225	29000	260	80000			K	110
16	70	51	195	86	530	121	1450	156	4000	191	10900	226	30000	261	82500			L	120
17	73	52	200	87	545	122	1500	157	4125	192	11200	227	30750	262	85000			M	130
18	75	53	206	88	560	123	1550	158	4250	193	11500	228	31500	263	87500			N	140
19	77,5	54	212	89	580	124	1600	159	4375	194	11800	229	32500	264	90000			P	150
20	80	55	218	90	600	125	1650	160	4500	195	12150	230	33500	265	92500			Q	160
21	82,5	56	224	91	615	126	1700	161	4625	196	12500	231	34500	266	95000			R	170
22	85	57	230	92	630	127	1750	162	4750	197	12850	232	35500	267	97500			S	180
23	87,5	58	236	93	650	128	1800	163	4875	198	13200	233	36500	268	100000			T	190
24	90	59	243	94	670	129	1850	164	5000	199	13600	234	37500	269	103000			U	200
25	92,5	60	250	95	690	130	1900	165	5150	200	14000	235	38750	270	106000			H	210
26	95	61	257	96	710	131	1950	166	5300	201	14500	236	40000	271	109000			V	240
27	97,5	62	265	97	730	132	2000	167	5450	202	15000	237	41250	272	112000			W	270
28	100	63	272	98	750	133	2060	168	5600	203	15500	238	42500	273	115000			Y	300
29	103	64	280	99	775	134	2120	169	5800	204	16000	239	43750	274	118000			VR	>210
30	106	65	290	100	800	135	2180	170	6000	205	16500	240	45000	275	121500			ZR	>240
31	109	66	300	101	825	136	2240	171	6150	206	17000	241	46250	276	125000				
32	112	67	307	102	850	137	2300	172	6300	207	17500	242	47500	277	128500				
33	115	68	315	103	875	138	2360	173	6500	208	18000	243	48750	278	132000				
34	118	69	325	104	900	139	2430	174	6700	209	18500	244	50000	279	136000				

VITESSE EN KM/H

Tableau des perçages des roues de remorques. Correspondance diamètre et cote S.



Pour définir la cote "A" il faut calculer le diamètre du cercle passant par les trous de fixation de la roue. Par exemple, 130 x 4 veut dire un cercle de diamètre 130 mm passant par 4 trous.

Perçage 4 trous : A = S/07071
Perçage 5 trous : A = S/05878
Perçage 6 trous : A = S/05

Exemples	
Perçage	Cote S
98 x 4	69,3 mm
100 x 4	70,7 mm
115 x 4	81,3 mm
130 x 4	91,9 mm
112 x 5	65,8 mm
140 x 5	82,3 mm
205 x 6	102,5 mm

